

PALLEEVATOR

El-drevne pallemagasiner, der kan leveres til alle palle typer



Skån dine medarbejdere for tunge løft

Med et pallemagasin spares medarbejderne for mange tunge løft i dagligdagen; tunge løft, der kan ende med rygskader og sårede fingre p.g.a. splinter i pallerne - og føre til fraværsdage!

Hvis du tænker "grønt"

Ønsker I fleksibilitet og tænker "grønt", så skal I vælge Q PalleEvator. For PalleEvator behøver ikke trykluft, kun 230 V el. Derfor kan den placeres overalt - bare der er et el-udtag i nærheden.

- Optimeret palle-flow
- Omkostningsreduktion for pallehåndtering
- Reduktion af tidsforbrug per palle
- Øget effektivitet
- Reduceret behov for kørsel med truck
- Forbedret arbejds- og indeklime
- Ingen manuel håndtering af paller
- Ingen rygskader, klemte fingre og tæer p.g.a. pallehåndtering
- Reduktion af medarbejdersygdomme



Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk



PALLEVATOR

PalleEvator Basic

PalleMagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af een palle ad gangen.

PalleEvator Basic er udstyret med fotoceller som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer palleMagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler pallerne én ad gangen.

Bruges PalleEvator Basic til nedstabling, sættes en pallestak med max. 15 paller ind i palleMagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil palleMagasinet automatisk nedstable én palle ad gangen.

Bruges PalleEvator Basic til stabling, køres pallerne ind i palleMagasinet en ad gangen, hvorefter pallerne automatisk stables til 8 og max. 15 paller i højden.

Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling, hvorefter palleMagasinet arbejder fuldt automatisk.



OPTIONER

- Andre palle typer/størrelser
- Andre farver

SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse	:	EURO L 1.200 x B 800 mm
Kapacitet	:	15 paller/max. 500 kg *)
Strømforsyning	:	230V 50Hz 10A
Forbrug v/100 paller	:	1 kW
Støjniveau	:	55 dB
Vægt	:	370/460 kg
Standardfarver	:	RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit
Dimensioner L x B x H	:	1.515x1.355x1.000 mm

*) Ved opstabling af mere end ca. 8 paller bør der monteres sikkerhedshegn omkring magasinet.

DIT UDBYTTET MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø



Link til website

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk



PALLEVATOR

PalleEvator Q1

PalleMagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af én palle ad gangen.

PalleEvator Q1 er udstyret med fotoceller som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler pallerne én ad gangen.

Bruges PalleEvator Q1 til nedstabling, sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable én palle ad gangen.

Bruges PalleEvator Q1 til stabling, køres pallerne ind i pallemagasinet en ad gangen, hvorefter pallerne automatisk stables til 8, 15 eller 25 i højden.



Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling, hvorefter pallemagasinet arbejder fuldt automatisk.

SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse	:	EURO L 1.200 x B 800 mm
Kapacitet	:	15 paller/max. 500 kg 25 paller/max. 835 kg
Strømforsyning	:	230V 50Hz 10A
Forbrug v/100 paller	:	1 kW
Støjniveau	:	55 dB
Vægt	:	505/595/685 kg
Standardfarver	:	RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit
Dimensioner	:	L x B x H
Uden overbygning	:	1.600x1.370x1.115 mm
Overbygning 15 paller	:	1.600x1.370x2.170 mm
Overbygning 25 paller	:	1.600x1.370x3.750 mm

OPTIONER

- Sikkerhedsoverbygning til 15 paller
- Sikkerhedsoverbygning til 25 paller
- Fyldemelder i top
- Palleindfødningsstyr
- Truckværn
- Forstærket bagvæg
- Andre palle typer/størrelser
- Andre farver



Link til website

DIT UDBYTTÉ MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk



PALLEVATOR

PallEvator Q1/2

Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af én palle ad gangen.

PallEvator Q1/2 er udstyret med fotoceller som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler tompallerne en ad gangen.

Bruges PallEvator Q1/2 til nedstabling, sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable én palle ad gangen.

Bruges PallEvator Q1/2 til stabling, køres pallerne ind i pallemagasinet en ad gangen, hvorefter pallerne automatisk stables til 15 eller 25 i højden.

Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling eller nedstabling, hvorefter pallemagasinet arbejder fuldt automatisk.



SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse	: EURO L 600 x B 800 mm
Kapacitet	: 15 paller/max. 500 kg 25 paller/max. 835 kg
Strømforsyning	: 230V 50Hz 10A
Forbrug v/100 paller	: 1 kW
Støjniveau	: 55 dB
Vægt	: 380/445/510 kg
Standardfarver	: RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit
Dimensioner	L x B x H
Uden overbygning	: 1.000x1.370x1.115 mm
Overbygning 15 paller	: 1.000x1.370x2.170 mm
Overbygning 25 paller	: 1.000x1.370x3.750 mm

OPTIONER

- Sikkerhedsoverbygning til 15 paller
- Sikkerhedsoverbygning til 25 paller
- Fyldemelder i top
- Palleindfødningsstyr
- Truckværn
- Forstærket bagvæg
- Andre palletyper/størrelser
- Andre farver

DIT UDBYTTÉ MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø



Link til website

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk



PALLEVATOR

PalleEvator Q5

PalleMagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af hhv. 1, 2, 3, 4 eller 5 paller ad gangen.

PalleEvator Q5 er udstyret med fotoceller, som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler det ønskede antal paller ad gangen.

Bruges PalleEvator Q5 til nedstabling,
sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable det ønskede antal paller.

Bruges PalleEvator Q5 til stabling,
køres det valgte antal paller (1-5) ind i pallemagasinet, hvorefter pallerne automatisk stables til 15 eller 25 i højden.

Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling og valg af antal paller. Herefter arbejder pallemagasinet fuldt automatisk.



SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse : EURO L 1.200 x B 800 mm

Kapacitet : 15 paller/max. 500 kg
25 paller/max. 835 kg

Strømforsyning : 3 x 400V 50Hz 16A

Forbrug v/100 paller : 4 kW

Støjniveau : 55 dB

Vægt : 535/625 kg

Standardfarver : RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit

Dimensioner : L x B x H

Overbygning 15 paller : 1.710x1.370x2.765 mm

Overbygning 25 paller : 1.710x1.370x3.750 mm

OPTIONER

- Sikkerhedsoverbygning til 15 paller
- Sikkerhedsoverbygning til 25 paller
- Fyldemelder i top
- Palleindfødningsstyr
- Truckværn
- Forstærket bagvæg
- Andre palletyper/størrelser
- Andre farver

DIT UDBYTTÉ MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø



Link til website

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk



PALLEVATOR

PalleEvator Q Double

Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af 2 paller i forlængelse af hinanden

PalleEvator Q Double er udstyret med fotoceller som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler de to paller i forlængelse af hinanden.

Bruges PalleEvator Q Double til nedstabling, sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable 2 paller ad gangen.

Bruges PalleEvator Q Double til stabling, køres de to paller i forlængelse af hinanden ind i pallemagasinet, hvorefter pallerne automatisk stables til 15 eller 25 i højden.

Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling. Herefter arbejder pallemagasinet fuldt automatisk.



SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse : EURO L 1.200 x B 800 mm

Kapacitet : 30 paller/max. 1.000 kg
50 paller/max. 1.670 kg

Strømforsyning : 230 V 50 Hz 10A (30)
400 V 50 Hz 10A (50)

Forbrug v/100 paller : 1 kW

Støjniveau : 55 dB

Vægt : 1.045/1.195 kg

Standardfarver : RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit

Dimensioner : L x B x H

Overbygning 15 paller : 2.850x1.370x2.170 mm

Overbygning 25 paller : 2.850x1.370x3.750 mm

OPTIONER

- Sikkerhedsoverbygning til 30 paller
- Sikkerhedsoverbygning til 50 paller
- Fyldemelder i top
- Palleindfødningsstyr
- Truckværn
- Forstærket bagvæg
- Andre palle typer/størrelser
- Andre farver

DIT UDBYTTÉ MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø



Link til website

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk



PALLEVATOR

PalleEvator Tower

Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af enten 1 stk. ad gangen eller 1, 2, 3, 4 eller 5 paller eller andet antal ad gangen - alt efter kundeønske.

PalleEvator Tower er udstyret med fotoceller, som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler pallerne.

Bruges PalleEvator Tower til nedstabling, sættes pallestakke ind i pallemagasinet med truck. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable pallerne.

Bruges PalleEvator Tower til stabling, køres det valgte antal paller ind i pallemagasinet, hvorefter pallerne automatisk stables.

Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling. Herefter arbejder pallemagasinet fuldt automatisk.



SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse	: Alle gængse palletyper
Kapacitet	: Efter kundeønske
Strømforsyning	: 400V 50Hz 10A
Støjniveau	: 55 dB
Farve	: Q standard RAL-farve

OPTIONER

- Fyldemelder i top
- Palleindfødningsstyr
- Truckværn
- Forstærket bagvæg



Link til website

DIT UDBYTTÉ MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk

