

PALLEVATOR

PalleEvator Q1

PalleMagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af én palle ad gangen.

PalleEvator Q1 er udstyret med fotoceller som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer palleMagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler pallerne én ad gangen.

Bruges PalleEvator Q1 til nedstabling, sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind i palleMagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil palleMagasinet automatisk nedstable én palle ad gangen.

Bruges PalleEvator Q1 til stabling, køres pallerne ind i palleMagasinet en ad gangen, hvorefter pallerne automatisk stables til 8, 15 eller 25 i højden.



Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling, hvorefter palleMagasinet arbejder fuldt automatisk.

SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse	:	EURO L 1.200 x B 800 mm
Kapacitet	:	15 paller/max. 500 kg 25 paller/max. 835 kg
Strømforsyning	:	230V 50Hz 10A
Forbrug v/100 paller	:	1 kW
Støjniveau	:	55 dB
Vægt	:	505/595/685 kg
Standardfarver	:	RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit
Dimensioner	:	L x B x H
Uden overbygning	:	1.600x1.370x1.115 mm
Overbygning 15 paller	:	1.600x1.370x2.170 mm
Overbygning 25 paller	:	1.600x1.370x3.750 mm

OPTIONER

- Sikkerhedsoverbygning til 15 paller
- Sikkerhedsoverbygning til 25 paller
- Fyldemelder i top
- Palleindfødningsstyr
- Truckværn
- Forstærket bagvæg
- Andre palle typer/størrelser
- Andre farver



Link til website

DIT UDBYTTÉ MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk

